



Digital Music Player (MP3/MP4)

User Manuel

Manuel d'usario

Mode d'emploi

Model: MP2868BT

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this quality RipTunes digital music player. Please read all the operating instructions before operating the unit and keep this manual in a safe place for later consultation.

UNIT SPECIFICATIONS

- 2.8" 320x240 color touchscreen
- Bluetooth headphone and speaker support
- MicroSD card expansion slot
- MP3/WMA/WAV audio format support
- AMV video format support
- ID3 tag support
- Lyric file support
- FM radio built-in
- EQ modes and repeat functions
- Integrated microphone for audio recordings
- Digital photo album
- Multi-lingual menus

UNIT OVERVIEW

1. Home/select (≡)
(also power on/off)
2. Vol +/-: Press
to increase (+)
or decrease (-)
playback volume
3. MicroSD card slot
4. Camera
5. Headphone jack
6. Micro-USB port
7. Reset button



Note: press & hold implies keeping the button depressed for more than 2 seconds.

BASIC OPERATION

Power on/off

1. Press and hold the home/select button to turn the player on or off.

Note: The player standby time setting will automatically turn off your player after a certain lapse of inactivity. You can modify this setting. While the music player is connected to a PC, the standby function is temporarily disabled. As well, if the player is currently in "Hold" mode, the home/power button will not be responsive.

Low battery

1. The player display will show a low battery alert.
2. Plug in your player to recharge as soon as possible.

Note: If your digital music player has insufficient power it will automatically turn off to prevent damage to the electronics.

EXPANSION CARD

1. Gently insert a MicroSD card by lightly pressing on the rear edge of the card.
2. To remove the MicroSD card, lightly press on the card and the card will come out partially. Gently pinch the card and pull away from the player to remove it completely.

PLAYER FUNCTIONS

Main menu

1. Use your fingertip to select between the following menu options
 - Music
 - Videos
 - Camera
 - Bluetooth
 - Recorder
 - Radio
 - Photos
 - Browser
 - Settings

MUSIC MODE

1. Select music in the main menu.
2. Select the song you'd like to play by selecting it from among the categories on the screen.

Playback settings

During music playback, press the  icon to adjust the following playback settings:

- *Select EQ:* Choose between Normal, Pop, Classic, Soft, Jazz, Rock, DBB and User equalizer settings.
- *Play mode:* Choose Sequence (normal playback), Repeat One (repeating a single track), Repeat All, Shuffle, Shuffle and Repeat, and intro (plays the first several seconds of every song).
- *Screen Size* (allows display of audio Spectrum or Lyrics)

- *Add to My Playlist:* Add a song to the current playlist
- *Set rating:* rate your favorite songs
- *AB Replay:* Select a point A and a point B in a specific song; the track will play back from point A to point B.
- *Delete:* Delete the file
- *Advanced:* Advanced file settings
- *EQ Settings:* Modify User EQ for use in “Select EQ” above.
- *Information:* View song file information

Press the  icon to return to the main menu.

Lyric files

Your music player can display lyrics during MP3 playback. Ensure that the LRC lyric file and the MP3 file have the exact same name and are in the same folder. Example: “My Moon My Man.mp3” and “My Moon My Man.lrc”.

VIDEO MODE

1. Select videos in the main menu.
2. Choose the video you'd like to watch from among the folders listed by touching on the screen.

Managing video files

Press the  icon to manage your videos and select the following settings

- *Now playing*: View file information for the video currently playing
- *Play modes*: Choose normal playback, repeating a single video, folder playback, repeat all videos in a folder, repeat all videos, shuffle, and intro (plays the first several seconds of every video).
- *Add Tag*: Add a Tag to the video file
- *Resume*: Resume video playback
- *Delete*: Delete the file
- *Information*: View song file information

Press the  icon to return to the main menu.

CAMERA: PHOTO MODE

1. Select the camera in the main menu.
2. Press the shutter button on the screen or press the select/home button to take photos.

Camera options

With the camera activated, press the  icon to enter the camera settings sub-menu.

- *Picture playback*: Shows photos already taken with the camera
- *White balance*: Alter the camera's white balance
- *Brightness*: Increase or decrease the brightness of photos (-3 to +3)
- *Exposure mode*: Adjust the camera exposure settings
- *Face detection*: Activate face detection
- *Photo Stickers*: Add photo stickers/backgrounds.
- *Special effects*: Add special effects to your photos.
- *Save path*: Choose between Internal Memory or Card Memory storage.
- *Resolution*: Increase or decrease the file size and quality of photos (640x480 up to 2048x1536)
- *Available Memory Space*: Displays available memory storage space
- *Self-timer*: Delay taking photos from 5 to 20 seconds after pressing the shutter button
- *Continuous shooting*: Allow continuous picture shooting for action photos (5 to 30 seconds).
- *Date stamp*: Add the date or date and time on new camera photos.

CAMERA: VIDEO MODE

1. Select the camera in the main menu.
2. Press the swap arrow icon to enter video recording; press the home/select button to begin recording or stop recording.

Camera options

With the camera activated, press the  icon to enter the camera settings sub-menu.

- *Video Playback*: View videos already saved.
- *White balance*: Alter the camera's white balance
- *Brightness*: Increase the brightness of videos
- *Exposure mode*: Adjust the camera exposure settings
- *Special effects*: Add special effects to your videos
- *Save path*: Choose between Internal Memory or Card Memory storage.
- *Resolution*: Increase or decrease the file size and quality of videos (from 176x144 up to 640x480). Default is 320x240
- *Available memory space*: Displays available memory storage space.

1. Select Bluetooth in the main menu
2. Turn Bluetooth on or off

Pairing

1. Ensure your Bluetooth headphones' or speakers' detection mode is activated.
2. Tap on "Search for Devices" to view Bluetooth devices within range (30 feet maximum distance).
3. Tap "Device List"
4. Find your device in the list and tap the device's name
5. Tap "Connect Bluetooth"
6. *To disconnect from a device:*
7. Select Bluetooth in the main menu
8. Choose Device List
9. Find the name of your device
10. Choose Disconnect Bluetooth

VOICE RECORDER

1. Select Recorder in the main menu.
2. Press the home/select button to begin or end recording.

Recording options

Press the  icon to enter the voice recorder configuration sub-menu.

- *Recording format*: Choose the recording format (WAV, MP3 or WMA)
- *Recording quality*: Choose the recording quality (low, medium, high).
- *Save path*: Choose between Internal Memory or Card Memory storage.

1. Plug in wired earphones or headphones.
2. Start the FM tuner by selecting Radio in the main menu.

Radio settings

Press the  icon while in the FM Radio mode to access the following settings:

- *Save Channel*: Save the current frequency for quick access.
- *Auto search*: Press to scan all frequencies and detect all broadcast channels.
- *Channel list*: Lists all broadcast frequencies detected.
- *FM Record*: Record the current radio broadcast; press the red dot or home/select key to start and stop recording.
- *Recording quality*: Choose the quality of the recording; (low, medium, high).
- *Save path*: Choose between Internal Memory or Card Memory storage.
- *FM Sensitivity*: Choose how sensitive the unit is in picking up remote stations (low, medium, high).
- *User Channel List*: Choose from among custom programmed channels.
- *Tuner region*: Select your geographical region.
- *Mute*: Cut radio sound playback
- *Delete*: Removes a frequency from the saved list

PHOTOS

1. Select Photos in the main menu.
2. Browse through your photos
3. Tap on a photo you would like to view on screen

Managing photos

Press the  icon while viewing a photo to manage that picture.

- *Rotate*: Change the orientation of a photo
- *Zoom*: Zoom in or out of a photo to appreciate details
- *Slide interval*: Change the time between photos during a slideshow.
- *Slide effect*: Change the transition effect when changing photos in a slideshow
- *Delete*: Delete a particular file
- *Information*: View file details.

SETTINGS

1. Select settings in the main menu.
 - *Bluetooth*: Access the Bluetooth settings of your device
 - *Display*: Change the brightness and backlight shut-off.
 - *Power Saving*: Adjust Idle time and Sleep time.
 - *Date & Time*: Configure the current date and time

- *Language:* Choose between English, Spanish, and French
- *Advanced:* Use to adjust menu effects, format the unit (erasing all data) and more.

CONNECTING YOUR PLAYER TO A COMPUTER

1. Plug the USB cable in to your computer
2. Use a file browser (Windows Explorer, Mac OS Finder) to move files to and from your portable music player.

Note: only supported file formats can be read by the portable music player, but you may copy any file to and from the device. Consult the technical specifications for readable formats.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supported file formats: Music: MP3, WMA, WAV • Video: AMV

Device connectivity: USB 2.0

PC compatibility: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS X

FM tuner range: 87MHz - 108MHz

Signal-to-noise ratio: 85dB

Max output power: 10mW + (R) 10mW (32 Ω)

Internal storage capacity: 8GB

Battery rating: 3.7 volts/500 mAh

Operating temperature: -5°C to 40°C

Included accessories: User manual, earbuds, USB-A to micro-USB cable

TROUBLESHOOTING

The player does not work

- Check if the battery is charged
- Check that the power button is on
- Check the volume and that your headphones are properly connected
- Check the music file format
- Check the disk format. Should be FAT32

I can't transfer files to/from the player

- Check the USB cable connection

The player does not make voice recordings

- Check the available memory space
- Check if the battery is charged

Strange characters appear on the screen

- Check the display language in the device settings

FM radio plays static or distortion

- Adjust the position of the headphone wires; they are the antenna.

EN **CONTACT TECHNICAL SUPPORT**

ES

FR

If you have additional questions, experience any issue that are not listed within this manual, or if you are unable to resolve your issue after trying the methods and solutions described within this manual, please contact our technical support team via:

E-mail: service@rip-tunes.com

Phone: +1 888-217-7688

Online: www.rip-tunes.com

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este Reproductor Digital de Música Portátil RipTunes de calidad. Lea todas las instrucciones de operación antes de comenzar a utilizarlo y mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas más adelante.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD

- Pantalla táctil a color 320x240 de 2.8 pulgadas
- Compatibles con auricular y altavoces Bluetooth
- Ranura para tarjeta de expansión MicroSD
- Compatible con Formatos de Audio MP3/WMA/WAV
- Compatible con Formato de Video AMV
- Compatible con etiquetación ID3
- Soporta los archivos líricos
- Radio FM integrado
- Modos múltiples de ecualización y modos de repetición
- Micrófono integrado para grabación de audio
- Lector de archivos TXT
- Álbum fotográfico digital
- Menú multi-idiommas

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Interruptor de  (también es botón de encendido y apagado)
2. Vol/ +/-: Presione para aumentar (+) o disminuir (-) el volumen de reproducción
3. Ranura de la tarjeta MicroSD
4. Cámara
5. Conexión para auriculares
6. Puerto USB
7. Botón de reinicio



Nota: 'presione y sostenga' significa que debe mantener presionado el botón por más de 2 segundos

Encendido y Apagado (on/off)

1. Presione el botón de  para apagar el reproductor

Nota: El ajuste del tiempo en espera apagará el reproductor después de cierto tiempo de inactividad. Puede modificar este ajuste. Mientras el reproductor está conectado a la PC la función de espera está temporalmente deshabilitada. También, si el reproductor está en modo de “tiempo de espera” el botón de  estará deshabilitado.

Batería baja

1. El reproductor mostrará un mensaje con la alerta de batería baja
2. Conecte el reproductor para recargarlo tan pronto como sea posible

Nota: Si su reproductor digital de música no tiene energía suficiente se apagará automáticamente para evitar daños en sus circuitos

Tarjeta de expansión

1. Suavemente inserte la tarjeta MicroSD al presionar ligeramente en la orilla de la tarjeta
2. Para retirar la tarjeta MicroSD, empuje la tarjeta con suavidad hacia adentro y esto hará que sea expulsada. Tome la tarjeta con la punta de los dedos y retírela completamente del reproductor.

Menú principal

1. Utilice la yema de los dedos para seleccionar las siguientes opciones del menú:
 - Música
 - Videos
 - Cámara
 - Bluetooth
 - Grabadora
 - Radio
 - Fotos
 - Explorador
 - Ajustes

MODO MÚSICA

1. Seleccione Música en el Menú Principal
2. Elija la canción que desea reproducir al seleccionarla de la pantalla

Ajustes de la reproducción

Mientras la música se esté reproduciendo, presione el ícono  para modificar los siguientes ajustes del reproductor:

- *Modo de Ecualizador: elija entre las opciones: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB y ajustes del Ecualizador.*
- *Modos de reproducción: Elegir secuencia (reproducción normal), Repetir Una (repetir una sola pista), Repetir Todas, Reproducción Aleatoria, l Reproducción Aleatoria y Repetir, e Introducción (repite los primeros segundos de cada canción)*
- *Tamaño de la pantalla (permite el despliegue de espectro de audio o*

lis líricos)

- *Agregar a mi lista de reproducción:* agrega la canción a la lista de reproducción actual
- *Valorar:* valore sus canciones favoritas
- *Reproducción AB:* seleccione un punto A y un punto B de una canción específica; la pista se reproducirá del punto A al B.
- *Borrar:* borra el archivo
- *Avanzados:* ajustes avanzados de archivos
- *Ajustes del Ecualizador:* Modificar los ajustes del Ecualizador
- *Información:* ver la información de la canción

Presione el botón  para regresar al menú principal

ARCHIVOS LÍRICOS (LETRAS DE LAS CANCIONES)

Su reproductor de música puede mostrar los líricos durante la reproducción MP3. Asegúrese que el archivo lírico LRC y el archivo MP3 tengan exactamente el mismo nombre y estén en la misma carpeta.

Ejemplo: "My Moon My Man.mp3" y "My Moon My Man.lrc".

MODO VIDEO

1. Seleccione Video en el Menú Principal
2. Elija el video que desea reproducir al elegirlo de alguna de las carpetas mostradas y tocarlo en la pantalla

GESTIONANDO LOS ARCHIVOS DE VIDEO

Presione el ícono  para gestionar sus videos y elegir los siguientes ajustes:

- *Reproduciendo ahora:* ver la información del video que se está reproduciendo actualmente
- *Modos de reproducción:* elija reproducción normal, repetir un solo video, repetir la carpeta; repetir todos los videos de la carpeta; repetir todos los videos, repetir en forma aleatoria e introducción (repite los primeros segundos de cada video)
- *Agregar etiqueta:* agregar una etiqueta al archivo de video
- *Reanudar:* reanudar la reproducción de del video
- *Borrar:* borrar el archivo
- *Información:* ver la información del video

Presione el botón  para regresar al Menú principal

1. Seleccione Cámara en el Menú Principal
2. Presione el botón obturador en la pantalla o presione el botón de Inicio para tomar las fotos

Opciones de la cámara

Con la cámara activada presione el ícono  para entrar al submenú de ajustes de la cámara:

- *Reproducción de fotografías*: muestra las fotos que ya han sido tomadas con la cámara
- *Balance de blancos*: altera el balance de blancos de la cámara
- *Brillo*: incrementa o disminuye el brillo de las fotos (-3 a +3)
- *Modo de exposición*: modifica el ajuste de exposición de la cámara
- *Detección de rostros*: activa esta función
- *Pegatinas de fotos*: agrega pegatinas o fondos a las fotos
- *Efectos especiales*: agrega efectos especiales a las fotos
- *Ruta para guardar*: elegir entre la Memoria Interna o Tarjeta de Memoria para guardar los videos
- *Resolución*: aumenta o disminuye el tamaño del archivo y la calidad de los videos (640x480 hasta 2048x1536)
- *Espacio disponible en memoria*: muestra el espacio disponible en memoria

- *Auto temporizador:* demora la toma de las fotos de 5 a 20 segundos después de haber apretado el obturador
- *Toma continua:* permite la toma continua de fotografías de fotos de acción (5 a 30 segundos)
- *Fecha:* le agrega la fecha y la hora a las fotos nuevas de la cámara

CÁMARA: MODO VIDEO

1. Seleccione Cámara en el Menú Principal
2. Seleccione la flecha de intercambio para acceder a la grabación de videos; presione el botón de  para comenzar o detener la grabación

Opciones de la cámara

Con la cámara activada presione el ícono  para entrar al submenú de ajustes de la cámara:

- *Reproducción de videos:* ver los que ya han grabados
- *Balance blancos:* altera el balance de blancos de la cámara
- *Brillo:* incrementa el brillo de la toma
- *Modo de exposición:* modifica el ajuste de exposición de la cámara
- *Detección de rostros:* activa la función detección de rostros
- *Ruta para guardar:* elegir entre la Memoria Interna o Tarjeta de Memoria para guardar los videos

- *Resolución:* aumenta o disminuye el tamaño del archivo y la calidad de los videos (640x480 hasta 2048x1536)
- *Espacio disponible en memoria:* muestra el espacio disponible en memoria

BLUETOOTH

1. Seleccione Bluetooth en el Menú Principal
2. Encienda o apague el Bluetooth

Vinculando

1. Asegúrese que el Bluetooth de sus auriculares o altavoces esté activado
2. Pulse en “buscando dispositivos” para ver los dispositivos Bluetooth dentro de rango (30 pies – 10 metros máximo)
3. Pulse en “Lista de dispositivos”
4. Encuentre su dispositivo en la lista y pulse en el nombre del dispositivo
5. Pulse en “Conectar Bluetooth”
6. *Para desconectarse de un dispositivo:*
7. Seleccione Bluetooth en el Menú Principal
8. Pulse en “Lista de dispositivos”
9. Encuentre el nombre del dispositivo
10. Elija “Desconectar Bluetooth”

GRABADORA DE VOZ

1. Seleccione Grabadora en el Menú Principal
2. Presione el botón de  para comenzar o terminar la grabación

Opciones de grabación

Presione el ícono  para entrar al submenú de configuración de la grabadora.

- *Formato de grabación:* elija el formato de grabación deseado (WAV, MP3 o WMA)
- *Calidad de grabación:* elija la calidad de la grabación (baja, media, alta)
- *Ruta para guardar:* elegir entre la Memoria Interna o Tarjeta de Memoria para guardar las grabaciones

RADIO FM

1. Conecte los auriculares con cable
2. Inicie la sintonía FM al seleccionar el Sintonizador FM en el Menú principal.

Ajustes del radio

Presione el ícono  mientras se encuentra en el modo Radio FM para acceder a los siguientes ajustes

- *Guardar canal:* guarda la frecuencia actual para un rápido acceso
- *Auto búsqueda:* presione para explorar todas las frecuencias y detectar todas las emisoras

- *Lista de canales:* muestra todas las frecuencias detectadas
- *Grabar FM:* graba la emisión de la frecuencia de radio actual; presione el círculo rojo o el botón de  para iniciar y detener la grabación
- *Calidad de la grabación:* elija la calidad de la grabación (baja, media, alta)
- *Ruta para guardar:* elegir entre la Memoria Interna o Tarjeta de Memoria para guardar las grabaciones
- *Sensibilidad FM:* elije que tan sensible es la unidad para captar estaciones remotas (baja, media, alta)
- *Lista de canales del usuario:* elija entre alguno de los canales programados
- *Región del sintonizador:* selección de la región geográfica
- *Silencio:* corta el sonido de reproducción del radio
- *Borrar:* elimina una frecuencia de la lista

FOTOS

1. Seleccione Fotos en el Menú principal.
2. Navegue por las fotos
3. Pulse sobre la foto que quiere ver en la pantalla

Gestionando Fotos

Presione el ícono  para gestionar sus fotos.

- *Rotar*: Cambia la orientación de la foto
- *Zoom*: acerca o aleja una foto para apreciar los detalles
- *Intervalo de diapositivas*: cambia el tiempo que una foto se muestra durante la reproducción automática
- *Efecto de la diapositiva*: cambia el efecto de transición cuando se cambia de una foto a otra durante la reproducción automática
- *Borrar*: borra un archivo en específico
- *Información*: muestra la información de un archivo en específico

AJUSTES

1. Seleccione Ajustes en el menú principal.
- *Bluetooth*: acceso a los ajustes del Bluetooth del dispositivo
- *Pantalla*: Ajuste del nivel de brillo de la pantalla y del tiempo en que la

- pantalla se oscurece
- *Ahorro de energía*: ajuste del tiempo para que se apague el dispositivo después de cierto periodo de inactividad.
- *Fecha y Hora*: configuración de la fecha y hora actual
- *Idioma*: Elija entre inglés, español y francés
- *Avanzados*: utilice para ajustar la configuración del menú, formatear la unidad (borrando todos los datos) y más

CONECTANDO SU REPRODUCTOR A UNA COMPUTADORA

1. Conecte el cable USB a su computadora
2. Utilice un explorador de archivos (Windows Explorer, Mac OS Finder) para mover los archivos de o hacia su reproductor de música portátil.

Nota: El reproductor solo puede leer los formatos de archivos compatibles, pero puede copiar cualquier clase de archivo de o hacia el dispositivo. Consulte las especificaciones técnicas para los archivos legibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formatos de archivo compatibles: Para música: MP3, WMA, WAV • Para Video: AMV

Conectividad del dispositivo: USB 2.0

Compatibilidad con PC: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS X

Rango de Frecuencias del Sintonizador FM: 87MHz - 108MHz

Relación señal-a-ruido: 85dB

Potencia máxima de salida: 10mW + (R) 10mW (32 Ω)

Capacidad de almacenamiento interno: 4GB

Especificaciones de la batería: 3.7 volts/180 mAh

Temperatura de operación: -5°C a 40°C

Accesorios incluidos: Manual de usuario, auriculares y cable USB

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El reproductor no funciona

- Revise si la batería está cargada
- Asegúrese de que el botón de encendido está activado
- Compruebe el volumen y asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente.
- Revise el formato del archivo de música
- Revise el formato del disco (FAT 32)

No puedo transferir archivos de o hacia el reproductor

- Revise que el cable USB esté conectado adecuadamente

El reproductor no puede hacer grabaciones de voz

- Revise si hay espacio de memoria suficiente
- Revise si la batería está cargada

Se muestran caracteres extraños en la pantalla

- Revise si se ha elegido el lenguaje adecuado en el menú de ajustes

La frecuencia de radio FM radio se reproduce con interferencia o estática

- Ajuste la posición de los auriculares, estos pueden utilizarse como antena

DATOS DE CONTACTO DE SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas adicionales o tiene algún problema que no está especificado en este manual o si no puede resolver el problema después de probar los métodos y soluciones aquí descritos, por favor entre en contacto con nuestro equipo de soporte técnico a:

Correo electrónico: service@rip-tunes.com

Teléfono: +1 888-217-7688

En línea: www.rip-tunes.com

Merci d'avoir acheté ce lecteur de musique numérique de qualité. Veuillez lire toutes les instructions de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil et le conserver ce manuel dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES D'APPAREIL

- Écran tactile couleur de 320 par 240 pixels et 2,8 po
- Casque d'écoute Bluetooth et soutien d'haut-parleur
- Emplacement d'extension de carte MicroSD
- Supporte les formats MP3/WMA/WAV
- Supporte le format vidéo AVM
- Supporte les balises ID3
- Supporte les fichiers de paroles
- Radio FM intégrée
- Modes d'égalisation et fonctions de répétition
- Microphone intégré pour enregistrements audios
- Lecteur de fichiers TXT
- Album photo numérique
- Menus multilingues

APERÇU DE L'UNITÉ

1. Accueil/sélection 
(aussi marche/arrêt)
2. Vol +/- : Appuyez sur pour augmenter (+) ou baisser (-) le volume de lecture
3. Emplacement pour carte MicroSD
4. Caméra
5. Prise casque
6. Port micro-USB
7. Bouton de réinitialisation



Remarque : appuyer et maintenir implique de maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 2 seconde.

EN

ES

FR

UTILISATION DE BASE

Marche/arrêt

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pour mettre le lecteur sous ou hors tension.

Note : Le réglage du temps de veille du lecteur éteint automatiquement votre lecteur après un certain laps d'inactivité. Vous pouvez modifier ce paramètre. Lorsque le lecteur de musique est connecté à un PC, la fonction de veille est temporairement désactivée. De plus, si le lecteur est actuellement en mode « Attente », le bouton d'accueil/alimentation ne sera pas sensible.

Pile faible

1. L'écran du lecteur affiche une alerte de batterie faible.
2. Branchez votre lecteur pour le recharger dès que possible.

Note : Si votre lecteur de musique numérique n'a pas la puissance suffisante, il s'éteint automatiquement pour éviter d'endommager les composants électroniques.

Carte d'extension

1. Insérez délicatement une carte MicroSD en appuyant légèrement sur le bord arrière de la carte.
2. Pour retirer la carte MicroSD, appuyez légèrement sur la carte et la carte sortira partiellement. Pincez doucement la carte et tirez-la du lecteur pour la retirer complètement.

FONCTIONS DE LECTEUR

Menu principal

1. Utilisez votre doigt pour sélectionner entre les options suivantes
 - Musique
 - Vidéos
 - Caméra
 - Bluetooth
 - Enregistreur
 - Radio
 - Photos
 - Navigateur
 - Réglages

MODE MUSIQUE

1. Sélectionnez musique dans le menu principal.
2. Sélectionnez la chanson que vous voulez faire jouer en la sélectionnant parmi les catégories sur l'écran.

Paramètres de lecture

Pendant la lecture de musique, appuyez sur l'icône  pour régler les paramètres de lecture suivants :

- *Sélectionner un égaliseur* : Choisissez entre Normal, Pop, Classic, Soft, Jazz, Rock, DBB et les réglages d'utilisateurs.
- *Mode de lecture* : Choisissez Séquence (lecture normale), Répéter une (répétition d'une seule piste), Répéter tout, Aléatoire, Aléatoire et répéter ou Intro (joue les premières secondes de chaque chanson).

- *Taille de l'écran*: (permet l'affichage de spectre audio ou des paroles)
- *Ajouter à ma liste de lecture* : Ajouter une chanson à la liste de lecture actuelle
- *Régler la note* : notez vos chansons préférées
- *Relecture AB* : Sélectionnez un point A et un point B dans une chanson spécifique; la piste est lue à partir du point A au point B.
- *Supprimer* : Supprimer le fichier
- *Avancé* : Paramètres de fichier avancés
- *Paramètres d'égalisateur* : Modifier l'égaliseur d'utilisateur à utiliser dans « Sélectionner un égalisateur » ci-dessus.
- *Informations* : Afficher les informations sur le fichier de chanson

Appuyez sur le bouton 🏠 pour revenir au menu principal

Fichiers de paroles

Votre lecteur de musique peut afficher des paroles lors de la lecture de MP3. Assurez-vous que le fichier de paroles LRC et le fichier MP3 ont exactement le même nom et sont situés dans le même dossier. Exemple : « My Moon My Man.mp3 » et « My Moon My Man.lrc ».

1. Sélectionnez vidéos dans le menu principal.
2. Choisissez la vidéo que vous souhaitez visionner parmi les dossiers de la liste en appuyant sur l'écran.

Gestion des fichiers de vidéo

Appuyez sur l'icône  pour gérer vos vidéos et sélectionner les paramètres suivants

- *En lecture* : Afficher les informations de fichier pour la vidéo en cours de lecture
- *Modes de lecture* : Choisissez entre lecture normale, répéter une seule vidéo, lecture du dossier, répéter toutes les vidéos dans un dossier, répéter tous les vidéos, aléatoire et intro (joue les premières secondes de chaque vidéo).
- *Ajouter une balise* : Ajouter une balise au fichier vidéo
- *Reprendre* : Reprendre la lecture vidéo
- *Supprimer* : Supprimer le fichier
- *Informations* : Afficher les informations sur le fichier de chanson

Appuyez sur le bouton  pour revenir au menu principal

CAMÉRA : MODE PHOTO :

1. Sélectionnez la caméra dans le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur sur l'écran ou appuyez sur le bouton d'accueil/sélection pour prendre des photos.

Options de caméra

Avec l'appareil photo activé, appuyez sur l'icône ☰ pour entrer dans les sous-menus réglages de l'appareil.

- *Lecture d'images* : Afficher des photos déjà prises avec l'appareil photo
- *Balance des blancs* : Modifier la balance des blancs de l'appareil photo
- *Luminosité* : Augmenter ou diminuer la luminosité des photos (de -3 à + 3)
- *Mode d'exposition* : Régler les paramètres d'exposition de l'appareil photo
- *Détection des visages* : Activer la détection de visage
- *Autocollants de photo* : Ajouter des autocollants/arrière-plans à vos photos.
- *Effets spéciaux* : Ajouter des effets spéciaux à vos photos.
- *Chemin de sauvegarde* : Choisir entre la mémoire interne ou le stockage de carte de mémoire.
- *Résolution* : Augmenter ou diminuer la taille du fichier et la qualité des photos (640 par 480 jusqu'à 2048 par 1536)
- *Espace mémoire disponible* : Affiche l'espace de stockage disponible

- *Retardateur* : Retarder les photos de 5 à 20 secondes après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur
- *Prise de vue continue* : Autoriser la prise de vue continue pour les photos d'action (5 à 30 secondes).
- *Timbre de date* : Ajouter la date ou la date et l'heure des nouvelles photos de l'appareil photo.

CAMÉRA : MODE VIDÉO

1. Sélectionnez la caméra dans le menu principal.
2. Appuyez sur l'icône de flèche pour entrer dans l'enregistrement vidéo; appuyez sur le bouton d'accueil/sélection pour commencer ou arrêter l'enregistrement.

Options de caméra

Avec l'appareil photo activé, appuyez sur l'icône ☰ pour entrer dans les sous-menus réglages de l'appareil.

- *Lecture vidéo* : Visionner les vidéos déjà sauvegardées.
- *Balance des blancs* : Modifier la balance des blancs de l'appareil photo
- *Luminosité* : Augmenter la luminosité des vidéos
- *Mode d'exposition* : Régler les paramètres d'exposition de la caméra
- *Effets spéciaux* : Ajouter des effets spéciaux à vos vidéos.

- *Chemin de sauvegarde* : Choisir entre la mémoire interne ou le stockage de carte de mémoire.
- *Résolution* : Augmenter ou diminuer la taille du fichier et la qualité des vidéos (176 par 144 jusqu'à 640 par 480) La qualité par défaut est 320 par 240
- *Espace mémoire disponible* : Affiche l'espace de stockage disponible.

BLUETOOTH

1. Sélectionnez Bluetooth dans le menu principal
2. Activez ou désactivez le Bluetooth

Jumelage

1. Assurez-vous de votre casque Bluetooth ou le mode de détection de haut-parleur est activé.
2. Appuyez sur « Rechercher des périphériques » pour afficher les périphériques Bluetooth à portée (30 mètres de distance maximale).
3. Appuyez sur « Liste des périphériques »
4. Trouvez votre appareil dans la liste et appuyez sur le nom du périphérique
5. Appuyez sur « Connecter le Bluetooth »
6. *Pour vous déconnecter d'un périphérique :*

7. Sélectionnez Bluetooth dans le menu principal
8. Choisissez Liste des périphériques
9. Trouvez le nom de votre appareil
10. Choisissez Déconnecter Bluetooth

ENREGISTREUR VOCAL

1. Sélectionnez Enregistreur dans le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton d'accueil/sélection pour commencer ou arrêter l'enregistrement.

Options d'enregistrement

Appuyez sur l'icône  pour accéder au sous-menu de configuration de l'enregistreur vocal.

- *Format d'enregistrement* : Choisissez le format d'enregistrement (WAV, MP3 ou WMA)
- *Qualité d'enregistrement* : Choisissez la qualité d'enregistrement (faible, moyenne, élevée).
- *Chemin de sauvegarde* : Choisir entre la mémoire interne ou le stockage de carte de mémoire.

RADIO FM

1. Branchez des écouteurs ou un casque avec fil.
2. Lancer le syntoniseur FM en sélectionnant Radio dans le menu principal.

Paramètres radio

Appuyez sur l'icône  en mode Radio FM pour accéder aux paramètres suivants :

- Sauvegarder la station : Sauvegarder la fréquence actuelle pour un accès rapide.
- *Recherche automatique* : Appuyez pour faire défiler toutes les fréquences et détecter tous les canaux de diffusion.
- *Liste des stations* : Liste toutes les fréquences de diffusion détectés.
- *Enregistrement FM* : Enregistrer l'émission de radio en cours; appuyez sur le point rouge ou la touche d'accueil/sélection pour démarrer et arrêter l'enregistrement.
- *Qualité d'enregistrement* : Choisissez la qualité de l'enregistrement; (faible, moyenne, élevée).
- *Chemin de sauvegarde* : Choisir entre la mémoire interne ou le stockage de carte de mémoire.
- *Sensibilité FM* : Choisissez la sensibilité de l'appareil pour atteindre les stations distantes (faible, moyenne, élevée).
- *Liste des stations de l'utilisateur* : Choisir parmi les stations programmées.

- *Région de syntoniseur* : Sélectionnez votre région géographique.
- *Muet* : Coupe le son de la lecture radio
- *Supprimer* : Supprime une fréquence à partir de la liste enregistrée

PHOTOS

1. Sélectionner des photos dans le menu principal.
2. Parcourez vos photos
3. Touchez une photo que vous souhaitez afficher sur l'écran

Gestion de photos

Appuyez sur l'icône  lorsque vous regardez une photo de gérer cette image.

- *Rotation* : Changer l'orientation d'une photo
- *Zoom* : Faites un zoom avant ou arrière sur une photo pour en voir les détails
- *Intervalle de diaporama* : Modifier le temps entre les photos lors d'un diaporama.
- *Effet de diaporama* : Changer l'effet de transition lors du changement de photos dans un diaporama
- *Supprimer* : Supprimer un fichier en particulier
- *Informations* : Voir les détails du fichier.

RÉGLAGES

1. Sélectionner réglages dans le menu principal.
 - *Bluetooth* : Accéder aux réglages Bluetooth de votre appareil
 - *Affichage* : Modifier la luminosité et le rétroéclairage.
 - Économie d'énergie Ajuster le temps de veille et le temps de sommeil.
 - *Date et heure* : Régler la date et l'heure actuelle
 - *Langue* : Choisissez entre anglais, français et espagnol
 - *Avancé* : Permet de régler les effets de menu, formater l'appareil (effacer toutes les données) et plus encore.

RACCORDER LE LECTEUR À UN ORDINATEUR

1. Branchez le câble USB à votre ordinateur
2. Utilisez un navigateur de fichiers (Explorateur Windows, Mac OS Finder) pour transférer des fichiers vers et depuis votre lecteur de musique portable.

Remarque : seuls les formats de fichier pris en charge peuvent être lus par le lecteur de musique portable, mais vous pouvez copier n'importe quel fichier vers et depuis l'appareil. Consultez les spécifications techniques des formats lisibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Formats de fichiers pris en charge : Musique : MP3, WMA, WAV • Vidéo : AMV

Connectivité de l'appareil : USB 2.0

Compatibilité PC : Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS X

Gamme de syntoniseurs FM : 87 MHz — 108 MHz

Ratio signal-bruit : 85 dB

Puissance de sortie maximale : 10 mW + (R) 10 mW (32 Ω)

Capacité de stockage interne : 4 Go

Note de pile : 3,7 volts/180 mAh

Température de fonctionnement : -5°C à 40°C

Accessoires inclus : Manuel d'utilisateur, écouteurs, câble USB

DÉPANNAGE

Le lecteur ne fonctionne pas

- Vérifiez si la pile est rechargée
- Vérifiez que l'appareil est allumé
- Vérifiez le volume et que vos écouteurs sont correctement connectés
- Vérifiez le format du fichier de musique
- Vérifiez le format du disque. il devrait être FAT32

Je ne peux pas transférer des fichiers vers/depuis le lecteur

- Vérifiez la connexion du câble USB

Le joueur ne fait pas d'enregistrements vocaux

- Vérifier l'espace mémoire disponible
- Vérifiez si la pile est rechargée

Des caractères étranges apparaissent sur l'écran

- Vérifiez la langue d'affichage dans les paramètres de l'appareil

La radio FM émet des sons de statique ou de distorsion

- Ajustez la position des fils du casque; ils sont l'antenne

CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez des questions supplémentaires, faites face à des problèmes qui ne figurent pas dans ce manuel ou ne parvenez pas à résoudre votre problème après avoir essayé les méthodes et solutions décrites dans ce manuel, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique par :

Courriel : service@rip-tunes.com

Numéro de téléphone : +1 888-217-7688

En ligne : www.rip-tunes.com